## Tank- und Motorschutzbügel **APRILIA PEGASO 650/** GARDA, ab Bj. 97

Motorradkoffer Gepäckträger Zweiradzubehör Werkzeugkoffer Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 502.702

66989 Höhfröschen b. Pirmasens Birkenstraße/Industriegebiet Telefon (06334) 9216-0 Telefax (06334) 9216-80 මේ

<u>Montagehinweise</u>

Vor der Montage Motorschutzwanne demontieren und Kühlwasserausgleichsbehälter lösen. Achtung: Motorrad nicht auf Seitenständer stellen!

## Befestigung vorne (A):

Originalschraube demontierten; sie entfälle. Befestigung mit

1 x Gewindestab M 10 x 115 mm

2 x U-Scheiben Ø 10,5 mm

2 x selbstsichernde Muttern M 10

2 x Kunststoffkappen M 10

## Befestigung hinten oben (B):

Achtung: Zuerst eine Seite – dann die andere montieren. Hinterrad entlasten. Originalschrauben entfallen. In die Rahemnvertiefung einsetzen

2 x Aludistanzen Ø 20 x Ø 11 x 20 mm

Zur Befestigung verwenden

2 x Inbusschrauben M 10 x 65 mm, Festigkeit 12.9

2 x U-Scheuben Ø 10, 5 mm

2 x Sprengringe Ø 10,5 mm

## Befestigung hinten unten (C):

Links: außen auf der vorderen Fußrastenverschraubung mit

1 x Inbusschraube M 10 x 65

2 x U-Scheiben Ø 10,5 mm

1 x selbstsichernde Mutter M 10

Rechts: an dem freien Gewinde unterhalb der hintern Motoraufhängung mit

1 x Inbusschraube M 8 x 20

1 x U-Scheibe Ø 8,4 mm

1 x Sprengring Ø 8,4 mm.

Zur Montage der Motorschutzwanne muße diese im Bereich der vorderen Rohrführungen etwas eingespart werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!